



# Rampe d'accès rabattable

## Trait d'Union simple marche

rampe encastrée pour franchir une marche



Apporte une solution d'accessibilité lors d'impossibilité de tout mettre à même niveau ou impossibilité de concevoir une rampe d'accès au pourcentage de pente réglementaire.

Empiète momentanément sur la voie publique (le temps du passage de la personne en fauteuil roulant).

Pas de modification de façade.

Pas de perte de surface commerciale.

Encastrée dans le seuil, facilement et rapidement posée

Entretien limité (graissage charnières, changement piles dans la borne d'appel).

*Cadre légal :*

*Article 4 II 1° de l'arrêté du 8 décembre 2014 : Non dérogoire si pente maximale de 10% sur moins de 2 mètres*

### Mode d'emploi :

La personne en fauteuil roulant signale sa présence en appuyant sur la borne d'appel.

Une personne de l'établissement vient déployer les deux demi-rampes au moyen des poignées de manœuvre.

Une aide au franchissement peut être proposée.

Les deux demi-rampes sont repliées après passage afin de libérer la voie publique.

### Caractéristiques techniques générales :

Franchissement d'une marche, hauteur comprise entre 8 cm et 22 cm.

Dimensions : largeur de 80 à 140 cm – longueur dépendant de la hauteur à franchir.

Grâce aux deux rampes, cette solution s'adapte aux dévers des trottoirs.

Charge admissible : 300 Kg. Modèles renforcés en option.

La rampe rabattable est encastrée et scellée dans la marche.

Revêtement supérieur en aluminium antidérapant.

Une signalétique contrastée est apposée sur chaque rampe à destination des personnes mal voyantes.

### Options et variantes :

Verrouillage

Tôle personnalisée

Coloris selon nuancier RAL

Borne d'appel

Existe aussi les modèles

- Rampe d'accès rabattable Trait d'Union double marche
- Rampe d'accès coulissante Trait d'Union tiroir - avec possibilité d'être recouverte
- Rampe d'accès automatique Trait d'Union
- Plan inclinable manuel et automatique

**Contactez-nous** pour analyse du site, avis technique et préconisation de la solution adaptée vis-à-vis de la réglementation et de l'utilisation par une personne en fauteuil roulant.

Fourniture, décaissement et pose de la rampe rabattable ou fourniture seule de la rampe rabattable.

Fabrication française



+ 33 (0)1 48 36 00 05 / [contact@accessible-groupe.fr](mailto:contact@accessible-groupe.fr)

[www.accessible-groupe.fr](http://www.accessible-groupe.fr)